

ALLEGATO 10.2

Manutenzione ordinaria impianto di lavaggio vetture tipo "Linea Self"
--

Cadenza settimanale:

Verifica ed eventuale ripristino del livello dell'olio nei lubrificatori posti sui cilindri di movimentazione spazzole verticali. Utilizzare sempre olio per circuiti pneumatici.

-Ingrassaggio dei cuscinetti di sostegno spazzole verticali, posti alla base degli stessi;

-Pulizia di tutti gli ugelli;

-Controllo della distanza dei sensori al relativo piastrino di lettura (2-3 mm).

Cadenza mensile:

-Verifica di eventuali perdite di olio dalle casse dei riduttori di rotazione spazzole;

-Pulizia del filtro d'aspirazione della pompa per il prodotto chimico;

-Ingrassaggio dei cuscinetti di sostegno e movimentazione dei telai di supporto spazzole;

Verifica ed eventuale ripristino del livello di olio del gruppo di trattamento FR+L. per il rabbocco Utilizzare olio per circuiti pneumatici.

Cadenza semestrale:

-Controllo dell'usura spazzola;

-Controllo dei tamponi di gomma fissati a pavimento, di fine corsa dei telai porta spazzole;

-Smontaggio e pulizia delle alvole di mandata e aspirazione sulla pompa prodotto, la stessa operazione deve essere eseguita sulla valvola montata sul filtro aspirazione e sulla valvola d'iniezione montata sul gruppo acqua.