

## ALLEGATO 10.4

### 10.4-Manutenzione ponte di sollevamento tipo “Emanuel”

#### **Con la pedana a quota zero:**

-Lubrificazione della vite trapezoidale stendendo con pennello un velo di grasso eliminando le eccedenze;

Si deve utilizzare esclusivamente il grasso tipo: Marea MOLIKOTE LONG TERM 2 PLUS.

#### **Sbloccare la centralina di comando con il codice segreto, portare la pedana a quota 110 cm. ed eseguire:**

-Togliere la protezione in plexiglass sul retro colonna per permettere l'accesso alla chiocciola;

#### **Lubrificare la chiocciola portante mediante l'apposito lubrificatore a testa sferica**

-Controllare con il calibro lo stato di usura della chiocciola portante. Lo spazio non deve superare 4 mm.

Se cio' accade è indispensabile bloccare la macchina e sostituire la chiocciola.