

ALLEGATO 7.11

Assistenza Officina					TAB. 7.11
Settore	Attività	Operazioni elementari	Tipo di Operazione	Requisito	Collaudo/Controllo
ASSISTENZA OFFICINA	AO	Movimentazione vetture all'interno delle rimesse, da e per le officine; Movimentazione vetture all'interno delle rimesse, per ogni necessità non programmabile; Riordino area di officina; Messa in moto vetture; Pulizia delle vetture sottoposte a particolari lavorazioni e relativa movimentazione vettura; Lavaggio pezzi e complessivi meccanici; Movimentazione fusti olio, glicole, materiali e rifiuti a mano e con idonei mezzi (sollevatori a forche etc.) ; Spostamento arredi e materiali; Attività particolari non programmabili; Traino vetture guaste in rimessa; Per il solo impianto di Portonaccio, l'operazione di movimentazione vetture comprende anche il trasferimento da e per il parcheggio denominato "Portonaccio Bis" per raggiungere il quale è necessario percorrere ed attraversare Via di Portonaccio.			QUOTIDIANAMENTE VERRANNO CONTROLLATE LE PRESENZE