

ALLEGATO 10.3

Manutenzione ordinaria lavaggio sottocassa automatico OMZ
--

Manutenzione della pompa

Cadenza settimanale:

Controllare il livello dell'olio;

Il cambio olio va effettuato ogni 1000 ore con 3.8lit. Manutenzione del carrello

Cadenza settimanale:

controllare ed eventualmente registrare la frizione; Lubrificare con un filo di grasso la cremagliera;

Nei periodi di gelo non fermare mai il carrello con l'acqua all'interno dell'impianto ma svuotare con insuflaggio di aria compressa dalla valvola in uscita del gruppo pompa alimentatore.

Manutenzione della caldaia

Controllare la giusta tensione nelle cinghie (a tensione elettrica disinserita); mensilmente pulire il filtro aspirazione acqua;

annualmente cambiare l'olio della pompa per l'alta pressione.